

このたびは、ソーラーパネルチェッカー Solamente-iS 用スーパーロング延長棒 (オプション) のご購入ありがとうございました。この製品は、Solamente-iS に付属している標準棒 (90cm) と延長棒 (90cm) に、さらに 180cm 加え、遠くのパネルへのアクセスができるようにしたスーパーロング延長棒です。この取扱説明書は、この製品を Solamente-iS へ組込む手順を説明しています。その他の操作については、Solamente-iS 本体の取扱説明書をご参照ください。

### 【安全上のご注意！】

- ・本製品の組立および操作は、人や物、特に電線など感電の恐れのあるものに触れないよう十分に広いスペースで行ってください。
- ・本製品を、目的以外の用途に使用しないでください。
- ・本製品は破損しないよう大切に取り扱いってください。誤って破損したときは、すぐに使用をやめ、亀裂、変形がないことを点検してください。

### ■ 組込み手順

#### 組込み前

- ③ クランプ取付フック  
① コネクタ  
④ クッションラバー

- ② クランプ  
⑤ クッションシート  
④ クッションラバー  
③ クランプ取付フック

ショルダーストラップ (同梱)

Solamente-iS 本体

スーパーロング延長棒アセンブリー

1. Solamente-iS 本体を②クランプに取り付けます。本体との間に⑤クッションシート\*をはさみ、固定します。

2. Solamente-iS 本体に①コネクタを差し込み、外周リングでしっかり止めます。

3. ショルダーストラップを③クランプ取付フック (2か所) に取り付けます。

#### 組込み後

\*⑤クッションシートは出荷時に取り付けられています。摩耗等した場合は、本体に傷をつけないように、厚さ 0.5mm 程度のクッション性のあるシートを巻きつけてください。

直観!  
ソラメンテ

Super  
Long  
延長棒

本体から先端までの全長

- 標準仕様 約 120/210cm
- +スーパーロング 約 360cm



#### スーパーロング延長棒

長さ: 1.8m 重量: 約 800 グラム  
材料: アルミ、ステンレス、ラバー、真鍮、  
信号用電線、その他

■ お問合せ、修理依頼は・・・

株式会社  
www.ites.co.jp アイテス

〒520-3031 滋賀県栗東市縄1丁目17-8-501 栗東事業所  
製品開発 TEL.077-599-5040 FAX.077-554-6173  
URL: www.ites.co.jp e-mail: sales02@ites.co.jp

